










# SMART



**Uporabniška navodila**

# Sestavni deli

Št.	Slika	Kos	Št.	Slika	Kos
①	 Kolesca	5	⑥	 Hrbtišče	1
②	 Podnožje	1			
③	 Dvižnik	1	⑦	 Sedež	1
④	 Naslon za roko	2	⑧	 Naslonjalo za glavo	1
⑤	 Vijak	12 3 za rezervno	⑨ ⑩ ⑪ ⑫	 Imbus ključ Pokrov (v primeru nemon- taže naslonjala za glavo)	1 od vsakega


# Pomembno obvestilo

## Pomembno obvestilo

1. Ta izdelek je primeren za notranje prostore.
2. Da bi podaljšali življenjsko dobo stola, se izogibajte izpostavljenosti stola visokim temperaturam, vlažnosti in umazaniji.
3. Izogibajte se vodi in potenju pri uporabi naslonjal za roke.
4. Plastična kolesca se zlahka zlomijo, če pogosto drsijo po vlažnih in umazanih tleh.
5. Mrežasti material stola držite stran od ostrih predmetov, kot sta nož in ključ, kot tudi stran od ognja.
6. V dvižniku je mazilno olje, ki lahko s časoma upočasnijo dviganje in spuščanje stola. Če slišite škripanje, nas pokličite za zamenjavo rezervnega dela.
7. Pri čiščenju stola uporabite suho, ne mokro krpo. Ob uporabi mokre krpe se lahko na kovinskih delih pojavi oksidacijska rja in povzroči težave pri delovanju posameznih delov.
8. Da bi se izognili popuščanju vijakov hrbtišča in naslonov za roke, redno preverjajte vijake in jih po potrebi pravočasno privijte.

# Vodnik za nastavitve

## H Dinamična prilagodljiva ledvena opora



- Spodnja opora se bo samodejno prilagodila telesni teži in obliki, ko se naslonite nanjo. Prejeli boste ustrezno oporo, ne da bi morali pri tem dodatno nastaviti stol.

# Navodila za sestavo

1

Deli

①



x5

②



1



2



- S pritiskom pritrdite kolesca na podnožje stola.


2

Postavite dvižnik na podnožje.

Opozorilo: Dvižnik je podmazan z oljem, zato pazite da ne umažete obleke.

③


②



# Navodilo za sestavo

3

Postavite sedež ⑦ na dvižnik ③.



4

Pritrdite naslonjali za roko ④ na sedež ⑦ in privijte oba vijaka ⑤


Deli

⑤




x2

④  
Bodite pozorni, da pravilno namestite levo in desno naslonjalo za roke.



# Vodnik za nastavitve


G Nastavitev ročajev po širini ter naprej in nazaj



- Prilagoditev širine: Naslonjala za roke preprosto potegnite k sebi ali jih potisnite proč. Obseg pomika je 30 mm.
- Prilagoditev naprej in nazaj: Preprosto potisnite ročaje naprej ali nazaj. Obseg pomika je 55 mm.



G Prilagoditev kota ročajev




- Primite sprednji del ročajev in ju zasukajte desno ali levo. Razpon gibanja je 18 stopinj.




# Vodnik za nastavitve

## F Nastavitev višine naslonjala



- Primite spodnji del naslonjala in ga povlecite navzgor, da nastavite višino. Če želite spustiti naslonjalo, ga dvignite na najvišjo nastavitvev in nato spustite. Obstajajo 4 položaji zaklepanja v razponu 60 mm.
- Priporočamo, da naslonjalo nastavite na višino kjer ledvena opora nudi najboljši počitek v spodnjemu delu.

## G Nastavitev višine naslonjala za roke



- Primite za cev in potegnite navzgor naslon za roke. Če ga želite spustiti, naslon za roke dvignite na najvišjo nastavitvev in spustite. Obstaja 9 položajev za zaklepanje v višinskem razponu 90 mm.
- Najboljši položaj je po navadi, ko komolci počivajo pod kotom 90 stopinj.



# Navodila za sestavo

5


Povežite naslonjalo ⑥ in sedež ⑦ ter uporabite imbus ključ ⑨ za ustrezno pričvrstitev vijakov.

Deli

⑤



⑫




6

Deli


⑤




⑪



# Vodnik za nastavitve



# Vodnik za nastavitve



# Vodnik za nastavitve

## E Nastavitev višine sedeža



- Povlecite ročico na desni strani za nastavitev višine stola. Držite ročico za spuščanje in dvigovanje za nastavitev višine stola.
- Namestitev sedeža na nepravilno višino lahko povzroči utrujenost hrbta. Na idealni višini so stopala poravnana na tleh, kolena pa pod kotom 90 stopinj.



## D Nastavitev globine sedeža




- Pritisnite navzgor ročico za nastavitev globine sedeža, ki se nahaja na levi strani stola. Držite ročico in potisnite sedež v zeleni položaj. Spustite, da zaklenete položaj. Obstaja 6 položajev zaklepanja v razponu 60mm.
- Sedež je pravilno nastavljen, ko je razmak med kolena in sedežem dva do tri prste.




# Vodnik za nastavitve

## A Nastavitev višine naslona za glavo



- Primate naslon iz leve in desne ter potegnite gor ali potisnite dol, da nastavite višino. Navpični razpon nastavitve je 70 mm.
- Naslon za glavo je nameščen tako, da zagotavlja ergonomsko oporo, ko je v polnem stiku z glavo in vratom.


## A Nastavitev kota naslona za glavo



- Držite ročaje za glavo in jih zasukajte naprej ali nazaj, da nastavite kot. Razpon gibanja je 80 stopinj.

# Vodnik za nastavitve


## C Nastavitev napetosti nagiba hrbtnega naslona



- Če želite spremeniti napetost nagiba hrbtišča, zasukajte ročko za nastavitev napetosti naslonjala na desni strani stola. Če želite povečati napetost obrnite ročko naprej, za zmanjšanje napetosti pa nazaj.
- Sinhroni mehanizem je ergonomsko zasnovan za izboljšanje udobja in zmanjšanje napetosti v hrbtenici. Nagib nastavitve naslona do sedeža je v razmerju 3:1.



## B Nastavitev kota nagiba naslonjala



- Pritisnite navzgor ročico za nastavitev nagiba za klepanja na desni strani stola in jo držite. Naslonjalo nastavite na zeleni kot, nato spustite ročico nazaj v prvotni položaj (ali pritisnite dol). Razdalja nagiba naslonjala bo nastavljena (ali bo kot hrbtišča zaklenjen). Kot naslona v je lahko memoriziran na poljubno mesto (ali zaklenjen v 4 položajih).
- Kot naslonjala prilagodite glede na delovno okolje. Z nastavitvijo ustreznega kotnega nagiba naslona, lahko zmanjšate pritisk na hrbtenico



7

# Vodnik za nastavitve

C Ročica za nastavitev kota nagiba

E Ročica za nastavitev globine sedeža

B Trdota nagiba hrbtišča

D Ročica za nastavitev višine sedeža



8